ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФРАКРАСНЫХ КАБИН

Wellness

Модель LH-908D

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....4

СБОРКА ИНФРАКРАСНОЙ КАБИНЫ.....5

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ.....5

УСТАНОВКА КАБИНЫ.....6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦВЕТОТЕРАПИИ.....11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....12

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....12

УХОД ЗА КАБИНОЙ.....12

СПЕЦИФИКАЦИЯ.....13

Меры предосторожности

Внимание

- Прочтите инструкцию перед использованием оборудования
- Нарушение инструкции и мер предосторожности может привести к травмам
- При использовании электрического оборудования необходимо помнить об основных правилах безопасности.

Для того чтобы уменьшить риск возгорания, пожара, электрического удара или травмирования необходимо следовать следующим правилам:

- Подключайте оборудование только к надлежащим образом заземленной розетке
- Используйте данное оборудование только для целей, указанных в настоящей инструкции
- Не используйте приспособления или аксессуары, не рекомендованные производителем
- Всегда выключайте из розетки данное оборудование сразу после использования
- Не подвергайте чрезмерному нагреву кабель
- Нагреватели не должны подвергаться воздействию воды. Нельзя устанавливать душ внутри кабины
- В случае если ограничитель максимальной температуры срабатывает слишком часто, необходимо вызвать квалифицированного специалиста сервисного центра
- Не включайте данное оборудование, если кабель или розетка были повреждены, если оборудование некорректно работает или было повреждено. Для технической поддержки свяжитесь с местным дилером.

Предостережения

- Если у Вас есть любые проблемы, связанные со здоровьем, проконсультируйтесь с Вашим врачом перед тем, как использовать данное оборудование («Проблемы со здоровьем» включают, но не ограничиваются: острые заболевания, злокачественные опухоли, высокое давление, проблемы с сердцем, аллергические дерматиты и т.д.). При беременности необходима также консультация врача.
- Инфракрасные кабины не должны использоваться детьми
- Если Вы испытываете необычные ощущения при использовании кабины, немедленно покиньте кабину
- Если Вы чувствуете себя некомфортно при использовании инфракрасной кабины, сразу же прекратите использование кабины и проконсультируйтесь со своим доктором
- Использование алкоголя, наркотиков или медикаментов может привести к увеличению риска смертельной гипертермии
- Прекратите использование кабины при повышенной нервозности, дрожи, головной боли, тошноты или болезни

Гипертермия

Длительное воздействие на человека инфракрасных волн в кабине может привести к гипертермии. Гипертермия возникает, когда температура тела человека становится выше нормальной температуры (37°C) на несколько градусов. Симптомами гипертермии являются увеличение внутренней температуры тела, головокружение, апатия, дремота и обморок.

Эффекты гипертермии включают в себя:

a) Невозможность воспринимать тепло

b) Непонимание того, что необходимо покинуть кабину

c) Непонимание надвигающейся опасности от тепла

d) Гибель плода беременной женщины

e) Физическая неспособность выйти из помещения

f) Потеря сознания

Комплект поставки



LCD
панель
управления

карбоновый
нагреватель

светильник
внутреннего и
внешнего осещения

вентиляционная
решетка

Сборка инфракрасной кабины

Прочтите перед сборкой

- Панели тяжелые. Для того, чтобы избежать травм, будьте осторожны при установке
- Все работы должны производиться двумя взрослыми людьми
- На торцах панелей есть знаки «**+**» или «**-**». Панели необходимо устанавливать так, чтобы панель «**+**» соединялась с панелью «**-**». При этом нужно приподнять панель «**+**» над панелью «**-**» на высоту примерно 10 см (см. рис. 1), прижать и опустить вниз (см. рис. 2) до тех пор, пока панели не будут находиться на одной высоте (см. рис. 3). Если панели находятся на разных высотах или если между ними большой зазор, то это означает, что панели были неправильно зафиксированы, и их необходимо установить заново.

Picture 1 Picture 2 Picture 3

Панель пола – Правая задняя панель – Левая задняя панель – Правая панель – Левая панель – Поддержка для скамьи длинная – **Поддержка для скамьи короткая** – **Скамья длинная** – **Скамья короткая** – **Передняя панель** – **Верхняя панель.**

Установка кабины

1) Установите напольную панель в выбранном месте на ровном полу (Замечание: напольная панель должна быть выровнена с помощью уровня перед установкой стен и потолка. Если пол неровный, возможно, Вам придется использовать регулировочные подставки для выравнивания панели).
Убедитесь, что паз на панели параллелен с передней стенкой.

2) Установите левую заднюю панель в паз на напольной панели

3) Установите правую заднюю панель в паз на напольной панели

4) Установите правую и левую боковую панель в паз на напольной панели

5) Установите поддержку для скамьи, а затем скамью в инфракрасную кабину.

- Установите поддержку для скамьи сверху вниз так, чтобы нагреватель был направлен наружу.
- Убедитесь, что поддержка скамьи находится в деревянных направляющих (рисунок 1 и 2).
- Подсоедините коннектор с обратной стороны поддержки для скамьи с проводом от напольной панели. Убедитесь, что коннектор полностью защелкнулся (рисунок 3)
- Установите скамью на поддержку для скамьи и вдвиньте ее к задней стене наполовину (рисунок 4).
- Подсоедините коннектор с задней части поддержки для скамьи с проводами от правой панели. Убедитесь, что коннектор полностью защелкнулся, установите крышку с помощью винтов, входящих в комплект (рисунок 3).
- Подключите коннектор с задней части поддержки для скамьи с проводами от левой панели. Убедитесь, что коннектор полностью защелкнулся, установите крышку с помощью винтов, входящих в комплект.
- Задвиньте скамью по направляющим к задней панели до упора (рисунок 5).

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

6) Установите фронтальную панель в паз на напольной панели

7) Установите верхнюю панель на четыре боковых панели. Убедитесь, что соединительные провода просунуты через соответствующие отверстия в крыше.
Убедитесь также в том, что закругленная часть крыши находится спереди.
Убедитесь, что провода не зажаты в отверстиях
Убедитесь, что крыша полностью села на боковые стенки

8) Убедитесь, что каждый из проводов из левой, правой, задней и передней панелей проходит через крышу, затем подсоедините каждый из четырех проводов к четырем коннекторам на крыше.

9) Перед использованием, CD/DVD проигрыватель необходимо закрепить болтами.

10) Поместите фиксаторы в отверстия для фиксации левой/правой передней панели и двери.

11) Поздравляем с окончанием установки!

Инструкция по использованию панели управления



1. После подключения сауны к сети, нажатие на любую часть экрана запускает сброс всех показателей на уровень заводских значений. Дисплей автоматически выключится через 2 минуты, если не будет нажата кнопка “Питание” для включения сауны.
2. Нажмите кнопку “Power” для включения или выключения сауны.
3. Показатель ”TIME” относится к контролю рабочего времени и служит для отображения оставшегося времени:
※ когда питание включено, по умолчанию количество рабочего времени составляет 45 минут;
※ нажмите "UP" и "DOWN", чтобы отрегулировать и установить время использования; нажатие увеличивает или уменьшает время с 5-минутным интервалом. Максимальное время работы составляет 60 минут;
※ после того, как время установлено, количество будет мигать в течение трех секунд;
※ после того, как индикатор “Время” перестанет мигать, на дисплее будет отображено оставшееся время.
4.“TEMP” относится к контролю установленной температуры и также отображает актуальную температуры внутри сауны.
※ “°C/°F” служит для переключения между “°C” и “°F”;
※при включении контроля температуры, по умолчанию показатель составляет 120 F (50°C);
※ нажмите “HIGH” или “LOW” для регулирования температуры в сауне; одинарное нажатие повышает или понижает показатель температуры на 1 градус. Максимальной возможная для установки температура составляет 150°F/65°C;
※ после установки температуры, её показатель будет мигать порядка 5 минут;
※ после того, как показатель температуры прекратит мигание, на дисплее будет отображена актуальная температуры внутри сауны.
5. Нажмите “External light” для включения или выключения внешнего

освещения.
6. Нажмите “Internal light ” для его включения или выключения внутреннего освещения.
7. Нажмите “AV” для воспроизведения DVD; в процессе воспроизведения DVD, нажмите на любую область экрана и Вы вернётесь в главное меню.
8. Дисплей может поворачиваться на 180С в соответствии с Вашими потребностями.

Примечание:
Воспроизведение DVD контролируется панелью управления проигрывателя, либо пультом дистанционного управления, поэтому, в процессе воспроизведения DVD на LCD дисплее, для контролирования процесса необходимо пользоваться либо ПДУ, либо панелью управления DVD-проигрывателя.

Инструкция по использованию цветотерапии

1. Для того, чтобы включить цветотерапию, нажмите кнопку “**ADJUST**” на панели управления. При включении системы, система цветотерапии автоматически перейдет в циклический режим, переключая цвет каждые 8 секунд в следующей последовательности:

КРАСНЫЙ → ЖЕЛТЫЙ → ЗЕЛЕНЫЙ → БИРЮЗОВЫЙ → СИНИЙ → ФИОЛЕТОВЫЙ
2. Нажмите “**ADJUST**” два раза: система включит ЗЕЛЕНЫЙ цвет
3. Нажмите “**ADJUST**” три раза: система включит КРАСНЫЙ цвет
4. Нажмите “**ADJUST**” четыре раза: система включит СИНИЙ цвет
5. Нажмите “**ADJUST**” пять раз: система включит ЖЕЛТЫЙ цвет
6. Нажмите “**ADJUST**” шесть раз: система включит БИРЮЗОВЫЙ цвет
7. Нажмите “**ADJUST**” семь раз: система включит ФИОЛЕТОВЫЙ цвет
8. Нажмите “**ADJUST**” восемь раз: система выключится
9. Система цветотерапии автоматически выключается при отключении кабины.

Меры предосторожности и советы по использованию

Пожалуйста, прочитайте настоящие меры предосторожности для того, чтобы снизить риск ожогов, электрического удара, а также травм.

- Не ставьте инфракрасную кабину во влажное помещение
- Выровняйте основание под инфракрасную кабину
- Не ремонтируйте кабину собственными силами. Свяжитесь со своим дилером.
- Не разбирайте кабину самостоятельно за исключением операций, описанных в настоящей инструкции.
- Не допускайте попадания воды на нагреватели
- Не используйте острые предметы рядом с нагревателями (может привести к серьезным травмам)
- Не используйте кабину для любых других целей, не оговоренных в настоящей инструкции
- Не допускайте прямого контакта тела с нагревателями в течение продолжительного времени
- Не используйте кабину непрерывно в течение более шести часов.

Советы по использованию

- Перед началом использования, мы советуем предварительно включить за 15 минут. После предварительного разогрева, температура внутри кабины должна подняться до 40°C (105°F). Большинство людей считают, что такая температура наиболее подходит для начала сеанса. Температура продолжит расти до установленного значения.
- Если Вы чувствуете, что температура поднялась слишком высоко, уменьшите её на панели управления, откройте вентиляционное отверстие или дверь для поступления свежего воздуха в кабину.

Уход за кабиной

Чистка кабины должна осуществляться влажной тряпкой. Допустимо добавление небольшого количества мыла, растворенного в теплой воде при необходимости. Не используйте бензол, алкоголь или сильнодействующие химические вещества!

Замечание: некоторые химические вещества могут повредить дерево и защитный слой наружных деревянных панелей

Хранение

Не храните кабину во влажной среде или при прямом солнечном свете

Спецификация

Название	**Инфракрасная кабина**
Модель	**LH-908D**
Размеры	**157*67.5*126*67.5*157*195 (H) CM**
Вес	**181kg(Хемлок) 163kg(Кедр)**
Напряжение	**□AC120V □AC220V □AC230V □AC240V**
Мощность	**1950W**
Материал	**□Канадский хемлок □Канадский красный кедр**